




www.fidlock-bike.com/manuals/vacuum-mini tripodbase



FIDLOCK

VACUUM
mini tripod base

DE

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung vor Montage und erster Benutzung sorgfältig durch und bewahren Sie sie auf!

○ SICHERHEITSHINWEISE

VACUUM ist ein Haltersystem, bei dem base (Abb. A) und case (Abb. B) durch Magnete zusammengehalten und von einem Saugnapf gesichert werden, an dem ein Unterdruck entsteht, sobald hohe Kräfte auf das case wirken. Die Verwendung der VACUUM mini tripod base und eines verwendeten VACUUM phone case darf ausschließlich in Verbindung mit den dafür vorgesehenen VACUUM-Originalprodukten erfolgen. Andernfalls kann es zu Funktionsbeeinträchtigungen kommen. Die VACUUM mini tripod base ist nicht spülmaschinengeeignet und nicht mikrowellengeeignet! Zur Reinigung bitte ausschließlich klares Wasser benutzen. Legen Sie die VACUUM mini tripod base nicht in den Gefrierschrank! Stellen Sie sicher, dass das VACUUM phone case von der VACUUM mini tripod base vollständig angezogen werden kann, ohne gegen den Mini-Tripod oder andere Objekte zu stoßen. Der Bedienhebel der VACUUM mini tripod base muss frei beweglich sein. Achten Sie darauf, dass die VACUUM mini tripod base sicher auf einem festen Untergrund aufgestellt ist und nicht umkippen kann. Verwenden Sie die VACUUM mini tripod base nicht bei Wind, da sonst die Gefahr des Umstürzens besteht! Prüfen Sie vor jeder Benutzung, ob VACUUM mini tripod base und das verwendete VACUUM phone case richtig verbunden, frei von Kratzern und frei von Verschmutzungen sind! Sollten Mängel gleich welcher Art auftreten, stellen Sie die Benutzung umgehend ein und kontaktieren Sie ihren Fachhändler!

○ TECHNISCHE DATEN

Materialien: PA6, PA66GF15, PA66GF30, Neodym, Edelstahl, Aluminium, Silikon, TPU
Made in China

○ BENUTZUNG

Machen Sie sich vor Benutzung mit der Handhabung des VACUUM-Haltersystems vertraut und überprüfen Sie dessen einwandfreie Funktion. Vergewissern Sie sich, dass die Montage ordnungsgemäß erfolgt ist.
Abb. E – Benutzung als Stativ: Halten Sie die Beine (Abb. J) des mini tripods fest und ziehen Sie den Teleskoparm (Abb. I) auseinander bis sich die VACUUM screw base (Abb. G) auf der gewünschten Höhe befindet. Klappen Sie nun die Beine des mini tripods nach außen und stellen die VACUUM mini tripod base auf eine ebene, waagerechte, feste und windgeschützte Fläche, auf der diese nicht umkippen kann.
Abb. F – Benutzung als Selfiestick: Halten Sie die Beine (Abb. J) des mini tripods fest und ziehen Sie den Teleskoparm (Abb. I) auseinander bis sich die VACUUM screw base in der gewünschten Position befindet. Lassen Sie die Beine eingeklappt.
Lösen Sie die Feststellschraube (Abb. H) am Kugelkopf zum Einstellen des Winkels in die gewünschte Position der VACUUM screw base.
Um das verwendete VACUUM phone case mit der VACUUM mini tripod base zu verbinden, führen Sie dieses an die VACUUM mini tripod base (Abb. C). Halten Sie die VACUUM mini tripod base mit einer Hand fest und lassen Sie das VACUUM phone case auf die VACUUM mini tripod base schnappen. Sie hören das „Schnapp-Geräusch“, sobald sich VACUUM phone case und VACUUM mini tripod base berühren.
Zum Lösen des verwendeten VACUUM phone case von der VACUUM mini tripod base halten Sie diese mit einer Hand fest und drücken den Bedienhebel an der VACUUM mini tripod base nach unten (Abb. D). Entnehmen Sie bei gedrücktem Bedienhebel das verwendete VACUUM phone case und lassen dann den Bedienhebel wieder in die Ausgangsposition schnappen. Klappen Sie nun die Beine des Mini-Tripods ein und schieben Sie den Teleskoparm des mini tripods zusammen.
Sollte die VACUUM mini tripod base oder das verwendete VACUUM phone case verschmutzt sein, reinigen Sie diese umgehend mit klarem Wasser.

○ BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Die VACUUM mini tripod base ist für die Benutzung als Stativ auf ebenen, waagerechten, festen und windgeschützten Flächen im Innen- und Außenbereich vorgesehen oder alternativ zur Verwendung als Selfiestick gedacht. Sie darf nur in Verbindung mit den dafür genannten kompatiblen Smartphones verwendet werden. Jede von der bestimmungsgemäßen Verwendung abweichende Benutzung gilt als bestimmungswidrig und ist untersagt, da es ansonsten zu Fehlfunktionen, Beschädigungen oder Verletzungen führen kann.

○ ENTSORGUNG

Die VACUUM mini tripod base kann im Hausmüll entsorgt werden. Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Umweltvorschriften hinsichtlich der Entsorgung.

○ HAFTUNG

Wir haben alle Anstrengungen unternommen, um die Gebrauchsanweisung richtig, vollständig und so exakt wie möglich zu gestalten. Abweichungen können nicht vollständig ausgeschlossen werden, sodass für Fehler in der zur Verfügung gestellten Gebrauchsanweisung keine Haftung übernommen werden kann. Für Schäden, die durch die Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung entstehen, übernehmen wir keine Haftung. Wird die VACUUM mini tripod base zweckfremd, unsachgemäß verwendet oder eigenmächtig repariert, kann keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen werden.

○ IMPRESSUM

Dieses Produkt ist durch eine oder mehrere veröffentlichte Patentanmeldungen geschützt. Weitere Informationen zum Patentschutz der VACUUM-Produktreihe erhalten Sie auf: www.fidlock.com/patents

Für nähere Informationen besuchen Sie unsere Website: www.fidlock-bike.com.

FIDLOCK GmbH, Kirchhorster Straße 39, 30659 Hannover, Deutschland, AG Hannover, HRB 204281, E-Mail: info@fidlock-bike.com

EN

Please read these instructions carefully before assembly or first use and keep them for later reference!

○ SAFETY INFORMATION

VACUUM is a holder system in which the base (Fig. A) and case (Fig. B) are held together by magnets and which is secured with a suction cup creating a vacuum as soon as high forces act on the case. The VACUUM mini tripod base and a VACUUM phone case may only be used in conjunction with the VACUUM original products intended for this. Otherwise malfunctions may occur. The VACUUM mini tripod base is not dishwasher or microwave safe! Please use only clear water for cleaning. Do not place the VACUUM mini tripod base in the freezer! Make sure that the VACUUM phone case can be joined fully and tightly with the VACUUM mini tripod base without bumping against the mini tripod or other objects. The control lever of the VACUUM mini tripod base must be able to move freely. Make sure that the VACUUM mini tripod base is placed securely on a solid surface and cannot tip over. Do not use the VACUUM mini tripod base in windy conditions, as there is a risk of it tipping over! Before every use, check whether the VACUUM mini tripod base and VACUUM phone case are correctly joined and free of scratches and dirt! If you discover defects of any kind, cease use immediately and contact your retailer!

○ TECHNICAL DATA

Materials: PA6, PA66GF15, PA66GF30, neodymium, stainless steel, aluminium, silicone, TPU
Made in China

○ USE

Before use, familiarise yourself with the handling of the VACUUM holder system and check that it functions properly. Confirm that the product has been assembled properly.
Fig. E – Use as a tripod: Hold the legs (Fig. J) of the mini tripods and pull the telescopic arm (Fig. I) apart until the VACUUM screw base (Fig. G) is at the desired height. Now fold the legs of the mini tripod outwards and place the VACUUM mini tripod base on a flat, horizontal, firm and wind-protected surface where it cannot tip over.
Fig. F – Use as a selfie stick: Hold the legs (Fig. J) of the mini tripods and pull the telescopic arm (Fig. I) apart until the VACUUM screw base is in the desired position. Leave the legs folded in. Loosen the locking screw (Fig. H) on the ball head to adjust the angle to the desired position of the VACUUM screw base.
To connect the VACUUM phone case to the VACUUM mini tripod base, guide it onto the VACUUM mini tripod base (Fig. C). Hold the VACUUM mini tripod base with one hand and snap the VACUUM phone case onto the VACUUM mini tripod base. You will hear a “snapping sound” as soon as the VACUUM phone case and VACUUM mini tripod base touch each other.
To detach the VACUUM phone case from the VACUUM mini tripod base hold it with one hand and press the control lever on the VACUUM mini tripod base downwards (Fig. D). With the control lever pressed, remove the VACUUM phone case and then snap the control lever back to its original position. Now fold in the legs of the mini tripod and push the telescopic arm of the mini tripod together.
If the VACUUM mini tripod base or VACUUM phone case are dirty, clean them immediately with clear water.

○ PROPER USE

The VACUUM mini tripod base is intended for use as a tripod on flat, horizontal, solid and wind-protected surfaces indoors and outdoors, or alternatively for use as a selfie stick. It may only be used in connection with the listed compatible smartphones. Any other use is considered improper and is prohibited as it could lead to malfunctions, damage or injuries.

○ DISPOSAL

The VACUUM mini tripod base can be disposed of in household waste. Please observe the environmental regulations applicable in your country regarding disposal.

○ LIABILITY

We have gone to great lengths to ensure that the operating instructions are correct, complete and as precise as possible. However, deviations cannot be entirely ruled out, and no liability can be accepted for errors in the provided operating instructions. We accept no liability for damage resulting from failure to heed the operating instructions. If the VACUUM mini tripod base is used improperly or for another purpose or is repaired by the user, no liability is accepted for any damages.

○ LEGAL INFORMATION

This product is protected by one or more published patent applications. For more information on the patent protection of the VACUUM product range, please visit: www.fidlock.com/patents

See our website for more information: www.fidlock-bike.com.

FIDLOCK GmbH, Kirchhorster Straße 39, 30659 Hannover, Germany, AG Hannover, HRB 204281, E-mail: info@fidlock-bike.com

